

ミニパソコン

品番M11

説明書・保証書



R 003-200209

T D200188003

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00～18:00（土日祝日、弊社休日を除く）

電話対応時間：9:00～12:00 13:00～17:00

E-mail: service@shinzenbi.jp

Ver 20240830

パソコン仕様

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| 型番 | M11 | |
| 商品名 | 小型パソコン | |
| OS | Windows 11 pro | |
| プロセッサ | プロセッサ | Intel Inside N200 |
| | コア数・スレッド数 | 4.4 |
| | ベース動作周波数 | |
| | ターボ・ブースト | 3.70 GHz |
| | キャッシュ | 6 MB Intel Smart Cache |
| | TDP | 6W |
| | プロセスルール | |
| グラフィックス | グラフィックス | Intel UHD Graphics |
| | ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| メモリ | on board DDR5 12GB (増設不可、交換不可) | |
| ストレージ | Nvme M.2 2280 SSD 512GB (増設不可、交換可) | |
| 映像出力 | 1×HDMI 1.4(4K 24HZ対応) 1×type-c Full Function (最大で8Kビデオに対応しますが、別途アダプターの購入が必要です。) | |
| 有線LAN | Realtek RTL8111H x 1ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 | |
| 無線WIFI | 802.11ax/ac Dual band 2x2 160MHz Wifi 6 対応 (Intel AX201) | |
| Bluetooth装置 | Bluetooth 5.2 | |
| USBインターフェース | USB3.1GEN1×2、USB 2.0 x 2、USB type-C×1Full Function | |
| オーディオ | Realtek ALC269 | |
| インターフェース | HDMI1.4 x 1、USB 3.1 type-c x 1、LAN x 1、USB 3.1GEN1 x 2、USB 2.0 x 2、3.5mm 音声出入口 x 1 | |
| ACアダプタ | 入力 100V-240V 出力 12V 3.0A | |
| 本体サイズ | 105*105mm*40mm | |
| 本体重量 | 約 303 g | |
| 消費電力 | 約 20W | |
| 梱包内容 | パソコン本体、ACアダプター、リカバリー用USBメモリー | |
| 適用温度範囲 | -20℃~60℃ | |
| 適用湿度範囲 | 20%~80%rh | |
| 保証 | 一年 | |

◆ ご注意 ◆

- ① メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されていると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません。
- ② WIFI ネットワークに接続できないことが判明した場合、WIFI ルーターの台数に制限があるかどうかを確認してください。
- ③ 冷却ファンの通気口を塞がないでください。熱の発散がさまたげられて機器が故障するおそれがあります。
- ④ BIOS を設定する場合は起動と同時にキーボードの F2 キーを連打してください。
- ⑤ この製品は HDMI 端子が付いている機器に使用できます。HDMI 以外の端子がついている機器に変換アダプター等を使用して接続すると音声が出力されない場合や、正常に映像出力されない可能性もございます。
- ⑥ フリーズ（画面が全く動かない状態）になった時には電源ボタンを 10 秒程長押しして強制的にシャットダウンさせることができますが、システムが破損するおそれがありますのでご注意ください

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<F2>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → < RTC Wake >
Disable を Enabled に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。
Wake Up hour 時間設定: 数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。
Wake Up minute 分設定: 数値は 0~59 です。
Wake Up second 秒設定: 数値は 0~59 です。
設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。
パソコンは自動で再起動します。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 →<Advanced> → < Auto Power On >
Disable を Enabled に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。
設定後、< F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。
パソコンは自動で再起動します。

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。
無効にする場合は次の手順で行ってください。
<Chipset> →<Advanced> →<Wake on Lan > → <Enabled>を<Disables>に変更してください。
設定後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and Reset>下の[YES]を選択してください。
パソコンは自動で再起動します。

◆ Boot Select Menu(ブートデバイス選択画面)を起動する方法

パソコンを起動してすぐに<F7>キーを連打しながら BIOS の Boot Select Menu を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。
その場合は有線接続のキーボードをご使用ください

◆ Windows11 リカバリー方法

リカバリー方法とドライバーは弊社のホームページから確認、ダウンロードできます。
<https://www.skynew.jp/> “ダウンロード”をクリックして機種にあったものを選択してダウンロードしてください。

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン M11

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされた OS やソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担(着払い)にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担(元払い)になります。

・生産終了に伴い、修理ができない場合もございます。予めご了承ください。

【保証適用除外事項】

・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。

・保証書を紛失された場合や購入履歴(購入サイト名、注文番号)が確認できない場合。

・OS やソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS 等、ハードウェア以外に起因した不具合。

・取扱い上の不注意による破損や故障。

・製品を24時間以上連続使用したことによる故障。

・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

【有効範囲】

・この保証規定は日本国内においてのみ適用されます。本製品を日本国外で使用されたことによる不具合につきましては、保証出来かねます。

販売元：株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

E-mail: service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。