

スティック型パソコン

説明書・保証書

M1K⁺ 品番



R 003-140134

T D140087003

VER 20230601

● パソコン規格

型番		M1K+
商品写真		
OS		Windows11 pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel Celeron J4125
	コア数・スレッド数	4・4
	ベース動作周波数	2.00 GHz
	ターボ・ブースト	2.70GHz
	キャッシュ	4 MB
	TDP	10 W
	Manufacturing Technology	14 nm
グラフィックス	グラフィックス	Intel UHD Graphics 600
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ		8GB DDR4
ストレージ		128GB eMMC
映像出力		HDMI 2.0 バージョン
有線 LAN		無
無線 WiFi		802.11a/b/g/n/ac (Intel AC7265)
Bluetooth 装置		Bluetooth 4.0
USB インターフェース		USB3.0 × 2
オーディオ		Intel SST Audio Device(WDM)
インターフェース		HDMI 2.0 X1,USB 3.0 × 2、Micro SD × 1(SDXC 対応、最大 512GB 対応)、給電 DC ポート x1
AC アダプタ		入力:100V~240V 出力:12V/2A
本体サイズ		135*45*12MM
本体重量		約 60g
消費電力		[最大]20W、[通常]約 10W
梱包内容		パソコンM1K+本体、HDMI 延長ケーブル、AC アダプター日本語取扱説明書、リカバリ用の usb メモリー
保証		一年

● 端子説明



* BIOS 初期化ボタン利用前、断電状態にする必要があるため、電源アダプターを抜いてください。
次に、ペーパークリップまたはつまようじをリセット穴に挿し続け、3秒ほど経ってから放します。

* Micro SD(SDXC 対応、)または TF カード、最大 512GB 対応

●梱包内容

商品説明書



パソコン本体



HDMI延長ケーブル



ACアダプター



リカバリー用のUSBメモリー

* このコンピューターは、工場出荷前に OS がインストールされています。
システムが動作しない場合にのみ、リカバリー用の USB メモリーを使用してください。

* 延長ケーブルを使用しても画面が表示されない場合は、コンピューターをモニターの HDMI ポートに直接接続することをお勧めします

◆ 接続方法 ◆

- ① 本製品の HDMI 端子をディスプレイ等の HDMI ポートに差し込みます。また必要に応じて付属の HDMI 延長ケーブルをご使用ください。
- ② AC アダプターを本製品の DC 電源ポートに挿し込んでから、AC アダプターをコンセントに挿し込みます。
- ③ 本製品の USB ポートにキーボードやマウスを接続します。 Bluetooth の USB 無線マウス、キーボードもご使用になれます。
- ④ 電源ボタンを押し、システムを起動させます。

◆ ご注意 ◆

- ① メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません
- ② WIFI ネットワークに接続できないことが判明した場合、WIFI ルーターの台数に制限があるかどうかを確認してください
- ③ 冷却ファンとヒートシンクの通気口を塞がないでください。熱の発散がさまたげられて機器が故障するおそれがあります
- ④ BIOS を設定する場合は起動と同時にキーボードの DEL キーを押してください。
- ⑤ この製品は HDMI 端子が付いている機器に使用できます。HDMI 以外の端子についている機器に変換アダプター等を使用して接続しても音声が出ません。
- ⑥ フリーズ（画面が全く動かない状態）になった時には電源ボタンを 10 秒程長押しして強制的にシャットダウンすることができますが、システムが破損するおそれがあります。

◆ メンテナス及び保証について ◆

このたびはスティック型パソコン 品番M1K+をご購入頂き、誠にありがとうございます。

この商品はご購入日より 1 年間の保証付きです。保証期間中の故障については無償で修理致します。また、ご購入後 15 日以内の故障については、初期不良として新品と交換させていただきます。


尚、商品を修理する際には事前に必要なデータを必ずバックアップしてください。修理後にデータが破損または喪失していたとしても補償しかねますのであらかじめご了承ください。また、修理は中国の生産工場で行いますので、最低 2 週間以上お時間を頂く場合がございます。

USB メモリをリカバリー方法


①リカバリー用の USB メモリーをパソコンに挿入してください、ステイック型パソコンを起動してすぐに <F7>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。
Bluetooth でキーボードを接続している場合、<F7>キーを押しても BIOS の画面になりません。
有線のキーボードで作業を行ってください。



②起動ストレージの選択画面が表示されます。Windows10 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリを選択します。




③ステイック型パソコンが自動再起動し、システムは、下のウインドウを自動的に表示します。




④ここからは何も操作はしないでください。プロセス全体は約 10 分ほどかかります。システムは自動的にインストールを完了します。

インストール完了後のウインドウは下の通りです。任意のキーを押してください。システムは自動的に電源オフになります。



⑤USB B メモリーをパソコンに取り外します
電源ボタンを押し直してスタート。
新しいシステムは無事インストールされました。

Windows Update を使用してドライバーをインストールする



□ メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されていると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐにキーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Chipset> → <South cluster Configuration> → <Miscellaneous Configuration> → <Wake on power(Automatic on)>

S5 state を S0 state に変更して ENTER を押します。

選択後、<F4>キーを押し、<Save configuration and exit>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <S5 RTC wake setting> → <Wake system from S5> Disable を Fixed time に変更して ENTER を押します。この機能を有効にします。

Fixed Time モード

Wake up day select 日設定: every day 毎日 まだ 1~31 数値は毎月1~31日

Wake Up hour 時間設定: 数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Wake Up minute 分設定: 数値は 0~59 です

Wake Up second 秒設定: 数値は 0~59 です 設定後、

<F4>キーを押し、<Save Configuration and exit>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。

完了

◆ Windows11 ドライバーのダウンロード方法

ダウンロード方法とドライバーは弊社の bbest 公式ホームページから確認、ダウンロードできます。 <https://www.bbest.co.jp> “ダウンロード”をクリックして機種にあったものを選択してダウンロードしてください。



The screenshot shows the Bbest website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'TOP', 'ご利用案内', 'お問い合わせ', 'ダウンロード' (which is highlighted with a red box), and 'サイトマップ'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'search' button. The main content area features several product categories: 'Skynew 小型パソコン', 'E-WIN ゲーミングチェア', 'インクジェットロール紙', 'インクジェット写真用紙', and 'アクリルアイテム'. To the right, there is a 'オンラインマニュアル' section with links for 'M6' and 'M1S (M1S+)'. Each link has a PDF icon and a brief description. The 'M6' link points to 'リカバリusbメモリーなし、Windows 11Proインストール方法'. The 'M1S (M1S+)' link points to three different methods: 'リカバリusbメモリーなし、Windows 10 home Windows 11 Proリカバリーの方法', 'リカバリusbメモリー附属、Windows 10 homeリカバリーの方法', and 'リカバリusbメモリーなし、Windows 11 Proインストール方法'. At the bottom of the page, there is a 'M1T+' section and a footer with links for 'お問い合わせ', 'お問い合わせ', 'お問い合わせ', and 'お問い合わせ'.

保証書

製品名：スティック型パソコン 品番M1K⁺

この製品はご購入いただきました日から1年間、その品質を保証致します。

【保証内容】

- ① 通常使用により万一機能上の不具合が生じた場合は、無償で修理致します。
- ② 保証書は再発行致しません。
- ③ 保証期間内でも次の場合は有料となりますのでご了承ください。
 - ◆ 取扱い上の不注意、通常とは異なる使い方をされた場合。
 - ◆ 天災、火災による損傷、故障。
 - ◆ コンピュータウイルスの感染による故障。
 - ◆ パソコンを解体、分解、改造したことによる故障。
 - ◆ 保証書を紛失した場合や購入日が確認できない場合。

商品の品質には万全を期しておりますが、万が一不具合がありましたら弊社へお電話かメールにてご連絡くださますようお願い致します。また、その際にはご注文サイト名、注文番号と不具合内容をお伝えください。

お問合せ窓口：平日 9:00～18:00（土日祝日除く）

ビーベストショップ

株式会社真善美

電話番号：048-577-6612

E-Mail: service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。